

CERA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Limpia y renueva en la misma operación!



3029
Incoloro



3087 Blanco
transparente



1 APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto de mantenimiento incoloro o transparente, basado en ceras vegetales para la renovación ocasional de suelos de madera tratados con Aceite-Cera Osmo; también idóneo para mobiliario y otras superficies de madera de interior, tratadas con aceite o cera.

Gracias a un mantenimiento adecuado, la superficie es nutrida con ceras duras, naturales y seguras (ceras de carnauba y candelilla). El suelo mantiene una elevada resistencia al desgaste sin formar película.

USO RECOMENDADO

Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo es ideal para eliminar manchas persistentes, como grasas o betún, e inmejorable para reavivar todas las superficies tratadas con Aceite-Cera Osmo

INGREDIENTES

Basado en ceras vegetales (ceras de carnauba y candelilla); parafina, hidrocarburos alifáticos (< 30%)
Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.77-0.8 g/cm³
Viscosidad:>30s DIN EN ISO 2431/3mm, viscoso
Olor: suave y ligero; inodoro una vez seco
Punto de inflamabilidad: >60°C según DIN EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar seca y sin polvo. Para ello utilice un aspirador, mopa o escoba. Para un mantenimiento y limpieza sencillos le recomendamos especialmente nuestro Set de Limpieza para Suelos Osmo (con Mopa para Polvo, Mopa de Microfibra y Paño de Fibras Activas). Para la limpieza de áreas de tráfico intenso y muy sucias (como en zonas públicas) utilice la Mopa de Microfibra (con agua y Jabón Fluído Osmo) y frote hasta que quede seco.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicación manual: Para eliminar las manchas y para un mantenimiento intensivo, utilice la Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo con nuestro Paño de Fibras Activas (aproximadamente 2 cucharadas de te por m²).

Frote directamente las manchas resistentes con Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo y un paño o pad.

Aplicación a máquina: Aplicar Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo con máquina monodisco y el pad blanco (aproximadamente 2 cucharadas de te por m²). Extender y masajear de manera uniforme la Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo sobre la superficie.

Si aparecieran marcas, debe darse la vuelta al pad o utilizar uno nuevo (ver las Instrucciones de FloorXcenter).

Si desea una superficie más brillante, debe pulir la superficie con un pad blanco, una vez seca.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Disolvente y limpiador de brochas Osmo (sin bencenos).



TIEMPO DE SECADO

30 - 40 minutos aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

RENDIMIENTO

El ratio de cubrimiento de la Cera limpiadora líquida/Spray depende de la absorción y de la cantidad de suciedad y las manchas en el sustrato. (1 litro cubre aproximadamente de 80 a 100 m², 2 cucharadas limpian 1 m²)

NOTA

Gracias a una aplicación sistemática de ceras duras (ceras de carnauba y candelilla), el suelo queda renovado y aumenta su resistencia a las manchas y el desgaste.

Sin embargo, con el curso de los años es imprescindible reaplicar también los ingredientes de aceite del Aceite-Cera en el suelo.

Utilicela con moderación; de otra forma, aparecerán marcas de tránsito.

Utilice la Cera Blanca de Limpieza y Mantenimiento Osmo solo sobre sustratos blancos.

En áreas de tráfico especialmente intenso, una vez limpias, la renovación debe realizarse con Aceite-Cera Osmo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

DESECHADO

Deseche el producto sobrante y los envases totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

TONOS DE COLOR

3029 Incoloro

3087 Blanco transparente

TAMAÑOS

Cera especial de limpieza: 0.5 L., 1 L.; 10 L

Cera especial de limpieza blanca: 1 L.; 10 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 08/17